

TELEFON W 48

Bedienungshinweise

KNr: 998 846 000-2

Sach-Nr. 60235/7

Ausg. 1

Technische Änderungen vorbehalten



Feuer 112	Notr. 110	Feuer 112	Notr. 110	Feuer 112	Notr. 110
Feuer	Notr.	Feuer	Notr.	Feuer	Notr.

Wir gratulieren Ihnen zu dem Erwerb des klassischen Telefons Typ W 48. Dieser Apparat ist eine originalgetreue Nachbildung des ersten deutschen Nachkriegsfernsprechers. Der nach seinem Entstehungsjahr benannte W 48 wurde bis 1962 hergestellt und prägte als unentbehrlicher Begleiter des Wirtschaftswunders die 50er Jahre.

Zum 500-jährigen Bestehen der Post wurde eine begrenzte Serie von Telefonen W 48 neu aufgelegt. Viel Sorgfalt wurde darauf verwendet, diesen Telefonapparat in den ursprünglichen Materialien, z.B. Bakelitgehäuse oder umflochtene Handapparateschnur herzustellen. Zur Funktion findet natürlich die heutige Technologie Verwendung gemäß des geltenden Standards.

Aufstellen des Telefons

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchshbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefonapparates angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatfüße können u. U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Bundespost TELEKOM kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln – für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Anbringen der Rufnummer

Schreiben Sie bitte Ihre Rufnummer sowie die für Feuerwehr und Notruf in die dafür vorgesehenen Felder der Einlage. Die Einlage läßt sich leicht austauschen, wenn sie nach oben geschoben wird. Im Anhang dieser Anleitung befinden sich entsprechende Ersatzeinlagen.

Tragen des Telefons

Ortsveränderlich anschließbare Telefone tragen sie sicher und bequem, wenn Sie bei aufgelegtem Handapparat diesen festhaltend unter die Auflage (Gabel) fassen und dann den Apparat anheben, d. h. Sie umfassen mit einer Hand gleichzeitig den Handapparat und die Auflage. Ebenso verfahren Sie bitte, wenn Sie das Telefon, z. B. zum Reinigen, hochheben wollen.

Reinigen – wenn's nötig wird

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch.

Vermeiden Sie bitte den Einsatz von sonstigen Putz- und Scheuermitteln.

Wenn mal was nicht funktioniert

Wenn mal etwas nicht funktioniert – und das kann ja schließlich überall mal vorkommen – dann versuchen Sie bitte nicht selbst, das versiegelte Telefon zu öffnen und nach dem Rechten zu sehen. Wenden Sie sich an unser Fachpersonal im TELEKOM-Laden.